



PROLOGY

RCD-350

**Пульт дистанционного управления
для крепления на рулевое колесо**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: Prology RCD-350

Дата продажи:

Наименование предприятия-продавца

Тел.

Подпись продавца

Гарантийный срок 3 месяца со дня продажи

М.П.

ВНИМАНИЕ!

- При покупке Изделия требуйте от Продавца проверки внешнего вида, комплектации, работоспособности основных режимов и заполнения всех граф данного талона в Вашем присутствии.
- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации (руководством пользователя).

Настоящим подтверждаю отсутствие видимых дефектов и повреждений, полную комплектацию и работоспособность Изделия.

С техническими характеристиками, требованиями по установке, хранению, транспортировке, техникой безопасности и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

«.....» 200 г. Подпись покупателя

Гарантийное и послегарантийное обслуживание проводит

Сервисный Центр «Никкор Тек»,

127006, Москва, Сигнальный проезд, д. 5

Тел.: (495) 788-45-05

E-mail: service@prology.ru

Адреса региональных сервисных центров представлены на сайте www.prology.ru

Послегарантийный ремонт рекомендуем проводить только в Авторизованном Сервисном Центре

Журнал гарантийных ремонтов

Дата	Причина отказа	Замененные комплектующие	Фамилия и штамп СЦ

Наши решения по вопросам, связанным с претензиями, являются окончательными. Неисправные детали, которые были заменены, являются собственностью Сервисного Центра.


Руководство по эксплуатации

Замена батареек питания


Для работы пульта дистанционного управления (пульта ДУ) используются 2 батарейки питания типа AAA.

Значительный расход заряда батареек питания может привести к сужению той зоны, в которой может использоваться пульт дистанционного управления. В этом случае необходимо поменять батарейки питания пульта дистанционного управления.

1. Снимите пульт ДУ с рулевого колеса автомобиля, как показано на рис. 1, 2.
2. Нажмите на язычок крышки батарейного отсека в направлении зазора и откройте крышку.
3. Удалите батарейки из пульта и вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.



Примечание. При установке новых батареек уложите имеющуюся в батарейном отсеке ленту, как показано на рис. 3. В будущем это облегчит процесс извлечения батареек.



Осторожно!

- Никогда не используйте металлический пинцет или другой подобный инструмент для того, чтобы держать батарейку. Это может привести к короткому замыканию.
- Никогда не разбирайте батарейки, не подвергайте их сильному нагреванию и не кладите их в воду, так как это может привести к их взрыву.
- Меняйте батарейки только парами. Замена одной из двух севших батареек существенно сократит срок службы новой батарейки.
- Когда заряд батареек израсходован, они должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Пульт ДУ рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п. 4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Срок службы пульта ДУ 1 год. Пульт ДУ не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Гарантии поставщика

Пульт ДУ Prology RCD-350 соответствует утвержденному образцу.

Пульт ДУ имеет гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при правильном заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Гарантия не распространяется на батарейки питания.

Транспортировка неисправного Изделия осуществляется за счет покупателя.


В связи с постоянной работой по совершенствованию пульта ДУ, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Правила гарантийного обслуживания

1. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
2. Гарантия не включает в себя установку, настройку и периодическое обслуживание (замену батареек) Изделия.
3. Гарантийному ремонту не подлежат Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
 - со следами воздействия агрессивных веществ и жидкостей;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - повреждений домашними животными;
 - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
4. Обмен Изделия по гарантии в случае невозможности ремонта производится только при одновременном наличии:
 - полностью комплектного изделия без дефектов, перечисленных в п. 3;
 - правильно оформленного гарантийного талона;
 - оригинальной упаковки.
5. Для возврата денежных средств или замены изделия, при наличии заключения Сервисного Центра о невозможности ремонта изделия по гарантии, необходимо обращаться к продавцу Изделия.
6. Замену Изделия или возврат денежных средств Сервисный Центр не производит.

Установка пульта дистанционного управления на рулевое колесо

1. Откройте фиксирующий зажим на задней стороне пульта ДУ.
2. Удерживая пульт ДУ с внутренней стороны рулевого колеса, оберните его ремешком пульта ДУ и вставьте ремешок отверстие фиксирующего зажима.
3. Затяните ремешок (a) и прижмите его к фиксатору таким образом, чтобы подходящие отверстия перфорации ремешка наделились на выступы фиксатора (b).
4. Закройте зажим (a) и зафиксируйте его, сдвинув в направлении (b).
5. Отпустите фиксирующий зажим. Зажим должен оставаться в зафиксированном положении, а пульт должен быть прикреплен к рулевому колесу за счет натяжения ремешка. Если зажим не фиксируется или если натяжение ремешка не достаточно, повторите шаги 3 - 5.



Примечание. Для более крепкого соединения пульта ДУ с рулевым колесом большого внутреннего диаметра можно использовать прокладку из пористой резины, которую перед началом установки следует подложить под основание пульта.

Осторожно!

1. Никогда не роняйте пульт ДУ.
2. Никогда не нажимайте на кнопки при отсоединении или установке пульта ДУ.
3. Не подвергайте пульт ДУ сильному нагреванию или воздействию прямых солнечных лучей.
4. Следите за тем, чтобы на пульт ДУ не попали бензин, растворители или другие летучие жидкости.
5. Никогда не пытайтесь разобрать пульт ДУ.

Назначение кнопок пульта дистанционного управления

Кнопка	Назначение
MUTE	Кнопка отключения звука
MODE	Кнопка выбора режима работы CD-ресивера (CD, радиоприемник)
EJECT	Кнопка извлечения диска
⏸	Кнопка паузы/воспроизведения диска
BAND	Кнопка выбора диапазона радиоприемника
DISP/MENU	Кнопка выбора режима работы дисплея CD-ресивера (короткое нажатие) Кнопка входа в меню специальных настроек CD-ресивера (нажать и удерживать более 2 с)
A (AUDIO)	Кнопка выбора параметра звучания (короткое нажатие)
+	Кнопка увеличения громкости или выбранного параметра звучания
-	Кнопка уменьшения громкости или выбранного параметра звучания
⏮	Кнопка настройки радиоприемника в сторону понижения частоты и перехода к предыдущему треку CD
⏭	Кнопка настройки радиоприемника в сторону повышения частоты и перехода к следующему треку CD

Пульт дистанционного управления Prology RCD-350 совместим со следующими моделями CD-ресиверов Prology: MCD-225, MCD-250, MCD-300, MCD-350. Информацию о совместимости с другими моделями CD-ресиверов и DVD-ресиверов можно узнать у ближайшего дилера Prology.



Manufactured by Saturn High-Tech Group Ltd
1A Crown Lane London SW16 3BJ, United Kingdom
© Saturn Marketing Ltd

Made in China



4 607104972736