

# SUPRA

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**SNP-433**

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GPS НАВИГАТОР**



### **ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- 4.3" цветной ЖК дисплей
- Сенсорный экран с антибликовым покрытием
- Процессор: Mediatek MT3351
- Мультимедийные функции: MP3 плеер/видео плеер/просмотр фотографий
- Встроенный Li- аккумулятор
- Карта памяти: SD
- Возможность подсоединения к компьютеру: Mini USB порт версия 2.0

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Вид сверху



Вид сзади



Вид слева



1. Сенсорный экран
2. Индикатор заряда батареи
3. Разъем для подключения наушников
4. Разъем для карты памяти
5. Разъем USB
6. Кнопка включения аппарата **Sleep/Shut**
7. Стилус
8. Кнопка перезагрузки **Reset**
9. Громкоговоритель

Вид сверху



## ШАГ 1: УСТАНОВКА



1. Очистите и просушите область стекла, куда вы хотите закрепить прибор, и присоску тканью без ворса. Приложите присоску к ветровому стеклу и поверните рычажок назад, по направлению вниз.
2. С помощью фиксатора отрегулируйте и закрепите положение держателя. Стрелка с надписью CLOSE указывает на положение фиксации. При креплении держателя к фиксатору должен раздаться щелчок.
3. Установите навигационную систему в держатель нижней стороной, а затем аккуратно нажмите на нее вниз до щелчка.

## ШАГ 2: ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Установите карту памяти Micro SD в слот для карты памяти.
2. **Нажмите и удерживайте около 3–5 секунд кнопку Sleep/Shut**, чтобы включить прибор.
3. Щелкните нужный вам значок, чтобы приступить к работе и навигации.
4. Следуйте инструкциям вашей программы навигации.


## ШАГ 3: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ GPS

1. Выберите положение автомобиля под открытым небом.
2. Включите прибор и щелкните значок Navigate (Навигация).
3. Инициализация приемника GPS при первом включении займет несколько минут. Уровень приема сигнала будет отображаться на экране. Вы можете выбрать место назначения и пользоваться системой навигации, если получены сигналы как минимум от 3 спутников.

## ШАГ 4: ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Существует два способа заряда батареи: с помощью сетевого адаптера питания или с помощью автомобильного адаптера.

## ГЛАВНОЕ МЕНЮ




При включении устройства на экране автоматически появится главное меню со следующими разделами:


**Navigation** (навигация) → **Setting** (установки) → **Music** (музыка) → **Video** (видео) → **Photo** (фотографии) → **Tools** (инструменты)

### **Navigation — Навигация**

За подробной информацией обратитесь к руководству пользователя вашего программного обеспечения, входящего в комплект поставки прибора.

### **Settings — Установки**



Щелкните значок , чтобы перейти в меню установок, где вы можете выполнить необходимые вам установки устройства и связи GPS.

Более подробное описание функций устройства и методов работы с ним вы можете найти в прилагаемом полном «Руководстве пользователя».