Внимание! В связи с непрерывной работой по совершенствованию модуля постоянно расширяется список поддерживаемых автомобилей. Наиболее актуальный список моделей автомобилей постоянно присутствует на web-странице http://www.bilarm.ru/asp/diller_inforeg

Условные обозначения, принятые в таблице:

Close4 —— закрытие центрального замка (без постановки на охрану заводской сигнализации)
Close4A — закрытие центрального замка с функцией постановки на охрану заводской сигнализации
Open1 —— открытие центрального замка в двери водителя (без снятия с охраны заводской сигнализации)
Open1A — открытие центрального замка с функцией снятия с охраны заводской сигнализации
Open4 —— открытие центрального замка во всех дверях (без снятия с охраны заводской сигнализации)
Open4A — открытие центрального замка во всех дверях с функцией снятия с охраны заводской сигнализации
Blinker —— управление миганием указателей поворота
OpenBag – открытие багажника
Horn ——— управление штатной сиреной / клаксоном – функция активна в автомобилях со штатной сигнализацией
CloseWin – управление закрытием стеклоподъемников
OpenWin – управление открытием стеклоподъемников

Примечания

1. Модель Saturn MultiCAN-200U выполняет все функции, помеченные знаком "+" в таблице, и обменивается этой информацией по интерфейсу с автосигнализацией. Никаких дополнительных подключений для их реализации не требуется. Особенности работы некоторых функций:
   Тревога сигн. вызывает срабатывание дополнительной автосигналиации при срабатывании штатной автосигнализации
   Статус сигн. вызывает включение и выключение охраны дополнительной автосигнализации при управлении штатным ключом/пультом автомобиля
   Open1(A) выполняется, только если в автосигнализации запрограммирована функция 2-шагового отпирания дверей
   OpenBag выполняется, только если канал 2 автосигнализации запрограммирован как "отпирание багажника" или "импульсный"
   CloseWin выполняется, только если в автосигнализации любой из дополнительных каналов запрограммирован для закрывания окон
   OpenWin - не используется
2. Последовательность подключения проводов: МАССА, +12 В, установить номер программы для определенного автомобиля, подключить CAN-L и CAN-H
3. В некоторых а/м работа функции "Open1" зависит от установок автомобиля (часто это можно изменить в MENU автомобиля)
4. Если вам нужно управлять аварийным светом через выключатель аварийного света, следует вход 8/10 подключить к выходу, управляющему светом в сигнализации, а выход 9/10 - к выключателю аварийного света в автомобиле (тогда вход "Blinker" 8/12 не используется)
5. В а/м VW, Audi, Skoda, Seat высылание команд по шине CAN может привести к увеличению времени "засыпания" (снижения энергопотребления) до 45 мин.
6. Выходы 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 работают только при включенном зажигании
7. Если контакт "1-WIRE" в таблице имеет значние "+", то не следует подключать контакт 2/10 "CAN-L", вместо этого провод "1-WIRE" следует подключить к проводу 1/10 "CAN-H"
8. Если в поле "багажник/капот" стоит буква "Б", значит работа данного контакта распространяется только на багажник, если знак "+", то на капот и багажник
9. Если в поле Open4, Open1 или Close4 стоит буква "А", значит данный контакт работает в режиме "Open 4A", "Open 1A" или "Close 4A" соответственно, если просто знак "+", то в режиме "Open 4", "Open 1" или "Close 4" соответственно.
10. Keyless - кнопка на дверной ручке водительской двери, для постановки на охрану штатной сигнализации

* - Необходимо использование сервисного/диагностического компьютера

№	Автомобиль	Год	Номер программы	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				CAN - H	CAN - L	12 В	масса	зажигание	тревога си	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь води	дверь пасс	багаж капо	статус сигн	руч. тормо	пед. тормо	двигатель	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4 A	Open 1 A	Close 4 A
1	ACURA MDX	07->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
2	ACURA RDX	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
3	ACURA TL	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
4	ACURA TSX	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
5	ALFA ROMEO 147	05->	128	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
6	ALFA ROMEO 159	05->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A
Прим.	Для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка, функция CloseWin работает, когда центральный замок закрыт; функция OpenWin работает, когда центральный замок открыт																												
7	ALFA ROMEO GIULIETTA	10->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ALFA ROMEO GT	05->	128	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
9	ALFA ROMEO MITO	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
10	ALFA ROMEO BRERA	08->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A
Прим.	OPEN1A = OPEN4A, CloseWin работает когда центральный замок закрыт, OpenWin работает когда центральный замок открыт																												
11	AUDI A1 (8X)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
12	AUDI A3 (8P)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
13	AUDI A3 / S3 (8P)	03->	136	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
14	AUDI A4 / S4 (8E)	01->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
15	AUDI A4 / S4 (8E)	05->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
16	AUDI A4 / S4 (8K)	08->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Не обслуживает Keyless. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход OpenBag 9/12 не работает																												
17	AUDI A5 / S5 (8T)	07->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Не обслуживает автомобили с кнопкой на дверной ручке. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает																												
18	AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)	05->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																												
19	AUDI A6(4G)	11->	273	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																												
20	AUDI A7 (4G)	10->	273	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	AUDI A8 (4H)	10->	273	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																												
22	AUDI A8 / S8 (4E)	03->	171	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	В некоторых а/м при работающим выходе Blinker вспыхивают передние и боговые поворотники, но не вспыхивают задние (зависит от оснащения а/м)																												
23	AUDI Q7 (4L)	05->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																												
24	AUDI R8 (42)	08->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
25	AUDI TT (8J)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
26	AUDI TT / TTS (8J)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
27	AUDI ALLROAD (4F)	06->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																												
28	AUDI Q5 (8R)	08->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Не обслуживает автомобили с Keyless. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход OpenBag 9/12 не будет работать																												
29	BENTLEY CONTINENTAL GT	05->	211	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией для одновременного использования входов 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
30	BMW 1 (F20)	11->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
31	BMW 1 (E81 / E82 / E87 / E88)	04->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																												
32	BMW 3 (F30)	12->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
33	BMW 3 (E90 / E91 / E92 / E93)	05->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																												
34	BMW 5 (F10 / F11)	10->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
35	BMW 5 (F18)	10->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
36	BMW 5 (E60 / E61)	03->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																												
37	BMW 7 (F01 / F02)	08->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
38	BMW 7 (E65 / E66)	05->	137	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
39	BMW 7 (E65 / E66) Keyless	05->	137	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
40	BMW GT (F07)	09->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
41	BMW X3 (F25)	10->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
42	BMW X5 (E70)	07->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																												
43	BMW X6 (E71)	08->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																												
44	BMW 6 (E63 / E64)	05->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																												
45	BMW 7 (F01 / F02)	08->	275	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
46	BMW Z4 (E89)	09->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	CADILLAC ESCALADAE	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	A	A
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 запускает и глушит двигатель																												
48	CADILLAC SRX	07->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	A	-	A
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 7/12 управляет открытием/закрытием крышки багажника																												
49	CADILLAC CTS	08->	227	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Вход 5/12 запускает и глушит двигатель, вход 8/12 будет управлять светом и сиреной																												
50	CADILLAC BLS	06->	126	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
51	CADILLAC STS	08->	229	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
52	CHEVROLET AVEO	11->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215																												
53	CHEVROLET AVEO	11->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
54	CHEVROLET CAPTIVA	07->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
55	CHEVROLET TAHOE	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 запускает и глушит двигатель, вход 9/12 управляет стеклом багажника, вход 7/12 управляет открытием/зак																												
56	CHEVROLET CRUZE	09->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215																												
57	CHEVROLET CRUZE	09->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
58	CHRYSLER 300C	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
59	CHRYSLER G. VOYAGER	08->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																												
60	CHRYSLER PT CRUISER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
61	CHRYSLER SEBRING	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
62	CHRYSLER G. VOYAGER	08->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
63	CITROEN C2	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
64	CITROEN C2 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
65	CITROEN C2	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
66	CITROEN C3	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера её следует включить, в противном случае выходы1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	CITROEN C3 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
68	CITROEN C3	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
69	CITROEN JUMPY3	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
70	CITROEN JUMPY3 *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
71	CITROEN JUMPY3**	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
72	CITROEN C-CROSSER	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
73	CITROEN JUMPER	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
74	CITROEN NEMO	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
75	CITROEN C4	11->	298	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
76	CITROEN C4	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
77	CITROEN C4	07->	143	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
78	CITROEN C4**	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
79	CITROEN C4 PICASSO	07->	193	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
80	CITROEN C4 PICASSO	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
81	CITROEN C4 PICASSO	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
82	CITROEN C5	04->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
83	CITROEN C5	04->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
84	CITROEN C5	04->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
85	CITROEN C8	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	CITROEN C8	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
87	CITROEN C8	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
88	CITROEN C3 PICASSO	09->	192	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
89	CITROEN C3 PICASSO	09->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
90	CITROEN C3 PICASSO	09->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
91	CITROEN C5	08->	192	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
92	CITROEN C5	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
93	CITROEN C5	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
94	CITROEN BERLINGO	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
95	CITROEN BERLINGO *	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
96	CITROEN BERLINGO	08->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
97	DODGE AVANGER	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
98	DODGE CALIBER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
99	DODGE DURANGO	04->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
100	DODGE JOURNEY	08->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																												
101	DODGE JOURNEY	08->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	A	A	A
102	DODGE MAGNUM	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
103	DODGE NITRO	07->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																												
104	DODGE RAM	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
105	DODGE RAM	09->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
106	DODGE JOURNEY	08->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	DODGE NITRO	07->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
108	FIAT 500	07->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
109	FIAT FIORINO	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
110	FIAT STILO	06->	112	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
111	FIAT LINEA	07->	146	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
112	FIAT BRAVO	07->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
113	FIAT SEDICI	06->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установленных двигателей)																												
114	FIAT SEDICI Keyless	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установленных двигателей)																												
115	FIAT DOBLO	06->	112	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
116	FIAT DUCATO	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
117	FIAT CROMA	05->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A
Прим.	Для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка; функция CloseWin работает, когда центральный замок закрыт; функция OpenWin работает, когда центральный замок открыт																												
118	FIAT PANDA	04->	112	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
119	FIAT GRANDE PUNTO	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
120	FIAT GRANDE PUNTO	06->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
121	FIAT SCUDO	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
122	FIAT SCUDO *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
123	FIAT SCUDO *	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
124	FIAT ULYSSE	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
125	FIAT ULYSSE *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	FIAT ULYSSE	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
127	FIAT QUBO	08->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
128	FIAT DOBLO	10->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
129	FORD C-MAX (Ghia)	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+
130	FORD C-MAX	10->	276	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
131	FORD C-MAX	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
132	FORD EXPLORER	11->	281	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
133	FORD FIESTA	09->	175	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
134	FORD FIESTA	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
135	FUSION	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
136	FORD FOCUS (Ghia)	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+
137	FORD FOCUS	11->	276	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
138	FORD FOCUS	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
139	FORD FOCUS (Ghia)	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+
140	FORD FOCUS	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
141	FORD GALAXY	06->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+
142	FORD KUGA	08->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+
143	FORD MONDEO	11->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+
144	FORD MONDEO	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+
145	FORD S-MAX	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+
146	FORD TRANSIT	07->	247	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
147	FORD Ka	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
148	FORD S-MAX	10->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	A	-	A
149	HONDA CR-V	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
150	HONDA ACCORD	08->	169	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
151	HONDA ACCORD	03->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
152	HONDA CIVIC	06->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
153	HONDA CIVIC	12->	345	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	A	A	A

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	HONDA CIVIC (Keyless)	12->	345	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	A	A	A
155	HONDA ODYSSEY	06->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	A	A	A
Прим.	OpenWin открывает/закрывает задвижные двери за пассажиром в кабине, CloseWin открывает/закрывает задвижные двери за водителем																												
156	HONDA PILOT	09->	189	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12																												
157	HONDA JAZZ	09->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	-	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
158	HONDA CITY	09->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	-	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
159	HONDA CROSSTOUR	11->	169	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
160	HONDA ACCORD COUPE	08->	169	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
161	HONDA LEGEND	05->	212	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12, в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
162	HONDA INSIGHT	09->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	-	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
163	HUMMER H2	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	A	A	A
Прим.	вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 заводит и глушит двигатель																												
164	HYUNDAI ELANTRA	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
165	HYUNDAI GRANDEUR	07->	152	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	HYUNDAI ix55	09->	152	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
167	HYUNDAI SANTA FE Keyless	13->	386	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
168	HYUNDAI GENESIS	09->	235	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
169	HYUNDAI EQUUS	10->	235	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
170	HYUNDAI i40	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
169	HYUNDAI ix20	10->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												
170	HYUNDAI SOLARIS Keyless	11->	296	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+					+	+		+
170	HYUNDAI SONATA i45 Keyless	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+					+	+		+
171	HYUNDAI SONATA i45	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+					+	+		+
172	HYUNDAI ix35	10->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+
Прим.	C Keyless System																												
173	HYUNDAI ix35	10->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Без Keyless System																												
174	INFINITI G25 / G35 / G37	10->	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Открытие автомобиля через дверь пассажира, либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10																												
175	INFINITI JX35	12->	387	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
176	INFINITI G35 / G37	07->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Закрытие а/м при помощи кнопки на ручке двери водителя (Keyless) сигналы 6/10, 4/4 отсуствуют, при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	INFINITI EX35 / EX37 / EX50	10->	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10																												
178	INFINITI EX35 / EX37 / EX50	08->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
179	INFINITI FX30D	12->	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
180	INFINITI FX35 / FX37 / FX50	10->	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10																												
181	INFINITI FX35 / FX37 / FX50	08->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
181	INFINITI QX56 america	11->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют																												
182	INFINITI QX56 europe	11->	279	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
183	INFINITI QX56	08->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока																												
184	INFINITI M35 / M35x / M45	08->	187	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока																												
185	IVECO DAILY	06->	269	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
186	IVECO EUROCARGO	06->	155	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
187	IVECO EUROCARGO	09->	155	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
188	IVECO STRALIS	07->	151	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
189	IVECO TRAKKER	07->	151	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
190	JAGUAR XK	07->	196	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает																												
191	JAGUAR XF	08->	241	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	A	-	A
192	JEEP WRANGLER	07->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
193	JEEP WRANGLER	07->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
194	JEEP COMPASS	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих																												
195	JEEP COMMANDER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих																												
196	JEEP GRAND CHEROKEE	10->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	A	A	A
197	JEEP GRAND CHEROKEE	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
198	JEEP LAREDO	05->	278	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
199	JEEP PATRIOT	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
200	KIA VENGA	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
201	KIA VENGA	10->	271	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
202	KIA SPORTAGE	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
203	KIA SPORTAGE Keyless	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
204	KIA SPORTAGE	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	KIA RIO	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
206	KIA RIO	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
207	KIA MAGENTIS	09->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
208	KIA CERATO (engine)	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
209	KIA OPTIMA Keyless	12->	344	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	A
210	KIA PICANTO Keyless	11->	299	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
211	KIA OPIRUS	04->	234	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
212	KIA OPIRUS	04->	234	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает Примечание: выход 1/4 = 2/4																												
213	KIA OPIRUS	04->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
214	KIA CARNIVAL	06->	119	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	KIA CARNIVAL (engine)	06->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
216	KIA SORENTO	10->	231	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при закрытом замке																												
217	KIA SOUL	12->	343	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
218	KIA SORENTO	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
219	KIA MOHAVE	09->	232	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+
220	KIA MOHAVE (engine)	09->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
221	LANCIA DELTA	08->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
222	LANCIA YPSILON	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
223	LANCIA PHEDRA	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
224	LANCIA PHEDRA *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
225	LANCIA PHEDRA	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
226	Land Rover Discovery 4	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
227	Land Rover Discovery 3	06->	199	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
228	Land Rover LR2	07->	214	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
229	Land Rover Range Rover Autobiography	11->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Land Rover Range Rover Vouge	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
231	Land Rover Range Rover Vouge	06->	213	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
232	Land Rover Range Rover Sport	06->	199	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	Land Rover Range Rover Sport	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
234	Land Rover Freelander 2	07->	214	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
235	Land Rover Range Rover HSE	06->	213	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Land Rover Range Rover Supercharged	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Land Rover Range Rover Supercharged	06->	213	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
238	LEXUS ES	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает, Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"																												
239	LEXUS CT	11->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
240	LEXUS GS	12->	338	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"																												
241	LEXUS GS	06->	181	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	выходы 6/10, 4/4, 7/10 корректно работают по истечение 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител. откр. дверей равнозначно открытию)																												
242	LEXUS GX	10->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"																												
243	LEXUS IS	06->	181	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Выходы 6/10, 4/4 корректно работают по истечение 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител.откр. дверей равнозначно открытию а/м при помощи штатного брел.) Шина CAN предназначена только для чтения																												
244	LEXUS LS	10->	251	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
245	LEXUS LS	06->	251	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
246	LEXUS LX	12->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
247	LEXUS LX	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
248	LEXUS RX	10->	226	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
249	LEXUS RX	10->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
250	MAZDA 2	08->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
251	MAZDA 3	05->	121	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
252	MAZDA 6	08->	154	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	MAZDA CX-5 (KE)	12->	339	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
254	MAZDA CX-7	07->	154	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	MAZDA 3	09->	195	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения, на выходе 5/10 появляется 12 вольт, после того, как ключ вставлен в замок зажигания																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	MAZDA CX-9	07->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
257	MAZDA 5**	06->	228	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
258	MERCEDES A 169	04->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
259	MERCEDES B 245	05->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
260	MERCEDES C 203	01->	159	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
261	MERCEDES C 204	07->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
262	MERCEDES E 210	97->	157	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	A	A	A
263	MERCEDES E 211	02->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
264	MERCEDES CLK 209	03->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
265	MERCEDES CLS 219	05->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
266	MERCEDES G 463	04->	159	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
267	MERCEDES VITO 639	03->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
268	MERCEDES VITO 639	11->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
269	MERCEDES VIANO 639	11->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
270	MERCEDES VIANO 639	03->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
271	MERCEDES SPRINTER 906	06->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
272	MERCEDES CLK 208 (LK6)	99->	157	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	A	A	A
273	MERCEDES GLK 204	08->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
274	MERCEDES GL 164	06->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
275	MERCEDES ML 164	05->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
276	MERCEDES R 251	06->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
277	MERCEDES S 221	05->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
278	MERCEDES S 220	98->	125	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
279	MERCEDES S 220	03->	125	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
280	MERCEDES SL 230	01->	125	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
281	MERCEDES CL 216	07->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
282	MERCEDES CL 215	02->	125	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
283	MERCEDES CL 215	99->	125	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
284	MERCEDES E 212	09->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
285	MERCEDES E COUPE 207	09->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
286	MERCEDES SLK 171	05->	163	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
287	MERCEDES ACTROS MP3	09->	148	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	A	-	A
288	MERCEDES ACTROS MP2	07->	148	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	A	-	A
289	MAYBACH 62	05->	188	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
290	MINI COOPER	06->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137 вход 8/12 работает в а/м с заводской сигнализацией																												
291	MINI ONE	07->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
292	MITSUBISHI OUTLANDER(XL)	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	MITSUBISHI LANCER(X)	11->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	A	-	A
Прим.	Если в автомобиле отсуствуют штатные пульты то вход 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 и 12/12 начинают работать только после включения в а/м с помощью диагностического прибора MUT-3 опции ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present																												
294	MITSUBISHI LANCER(X)	08->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
295	MITSUBISHI PAJERO	07->	178	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения замка зажигания несмотря на то, что затянут ручной тормоз, в течение ок. 2 сек выход 1/12 активен. Шина CAN предназначена только для чтения																												
296	MITSUBISHI L200	06->	179	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
297	MITSUBISHI PAJERO SPORT	08->	179	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
298	MITSUBISHI PAJERO	12->	178	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения замка зажигания несмотря на то, что затянут ручной тормоз, в течение ок. 2 сек выход1/12 активен																												
299	NISSAN ALTIMA	07->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют																												
300	NISSAN MAXIMA	04->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсуств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют																												
301	NISSAN MICRA	06->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
302	NISSAN MICRA Keyless	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
303	NISSAN NOTE	06->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
304	NISSAN NOTE Keyless	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
305	NISSAN PATHFINDER	06->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
306	NISSAN PATHFINDER Keyless	06->	185	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
307	NISSAN PATROL	11->	279	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+
308	NISSAN ROGUE	07->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсуствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																												
309	NISSAN NAVARA	06->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
310	NISSAN QASHQAI (+2) Keyless	09->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
311	NISSAN QASHQAI (+2)	09->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
312	NISSAN QASHQAI	07->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
313	NISSAN QASHQAI Keyless	07->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
314	NISSAN X-TRAIL	07->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	NISSAN X-TRAIL Keyless	07->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
316	NISSAN MURANO	09->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10 Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																												
317	NISSAN MURANO	07->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсуствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																												
318	NISSAN TIIDA	07->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
319	NISSAN TIIDA Keyless	07->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
320	NISSAN 350Z	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсуствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																												
321	NISSAN TEANA	08->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
322	NISSAN CUBE	10->	259	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
323	NISSAN JUKE	10->	259	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+
324	OPEL ANTARA	07->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
325	OPEL CORSA D	06->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
326	OPEL ASTRA H	04->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
327	OPEL VECTRA C	02->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
328	OPEL ZAFIRA	05->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
329	OPEL SIGNUM	02->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
330	OPEL INSIGNIA	09->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
331	OPEL AGILA	08->	168	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это зависит от установленного двигателя)																												
332	OPEL ASTRA H GTC	06->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
333	OPEL ASTRA J	10->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
334	OPEL ASTRA J	10->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
335	OPEL INSIGNIA	09->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
336	PEUGEOT BIPPER	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
337	PEUGEOT BOXER	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	PEUGEOT PARTNER	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12,																												
339	PEUGEOT PARTNER *	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
340	PEUGEOT PARTNER	08->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
341	PEUGEOT 4007	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
342	PEUGEOT EXPERT	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
343	PEUGEOT EXPERT *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
344	PEUGEOT EXPERT	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
345	PEUGEOT 207	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
346	PEUGEOT 207 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
347	PEUGEOT 207	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
348	PEUGEOT 308	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
349	PEUGEOT 308 *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном																												
350	PEUGEOT 308	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
351	PEUGEOT 407	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
352	PEUGEOT 407 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	PEUGEOT 407 **	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
354	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
355	PEUGEOT 607 (Z9) *	05->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном																												
356	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
357	PEUGEOT 807	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
358	PEUGEOT 807 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном																												
359	PEUGEOT 807	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
360	PEUGEOT 307 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
361	PEUGEOT 3008	09->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																												
362	PEUGEOT 3008*	09->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																												
363	PEUGEOT 3008**	09->	191	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсуствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном																												
364	PORSCHE Carrera 4	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
365	PORSCHE BOXSTER	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	PORSCHE CAYENNE (92)	09->	225	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который																												
367	PORSCHE CAYENNE	06->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																												
368	PORSCHE CAYMAN S	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
369	PORSCHE 911	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
370	PORSCHE 911(turbo)	08->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
371	PORSCHE PANAMERA	09->	225	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
Прим.	Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																												
372	RENAULT LAGUNA III	08->	182	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	RENAULT MEGANE III	09->	182	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
374	RENAULT KANGOO	08->	174	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
375	RENAULT KOLEOS	08->	139	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
376	RENAULT TWINGO II	08->	174	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
377	RENAULT SCENIC II	06->	174	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
378	RENAULT SCENIC III	09->	182	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
379	RENAULT CLIO III	05->	174	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
380	RENAULT CLIO IV	12->	372	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
381	RENAULT MASTER **	10->	174	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
382	RENAULT FLUENCE	10->	182	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
383	SAAB 9-3 (YS3F)	03->	126	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																												
384	SAAB 9-5 (YS3E)	98->	156	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	SEAT ALTEA (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
386	SEAT CORDOBA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
387	SEAT IBIZA (6J)	09->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
388	SEAT IBIZA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
389	SEAT LEON (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+
390	SEAT LEON (1P)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
391	SEAT TOLEDO (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+
392	SEAT TOLEDO (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
393	SEAT EXEO (3R)	09->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
394	SKODA ROOMSTER (5J)	06->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
395	SKODA FABIA (5J)	07->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает																												
396	SKODA FABIA (6Y)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
397	SKODA OCTAVIA II (1Z)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
398	SKODA OCTAVIA II (1Z)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
399	SKODA OCTAVIA (1U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	SKODA SUPERB (3T)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке В некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать																												
401	SKODA SUPERB (3U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
402	SKODA FABIA (5J)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
403	SKODA OCTAVIA TOUR (1U)	09->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
404	SKODA YETI (5L)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
405	SUBARU FORESTER	09->	177	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																												
406	SUBARU IMPREZA	08->	177	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																												
407	SUBARU LEGACY	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																												
408	SUBARU LEGACY	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
409	SUBARU OUTBACK	10->	265	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
410	SUBARU OUTBACK	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
411	SUBARU OUTBACK	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
412	SUBARU TRIBECA B9	06->	197	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
413	SUZUKI SPLASH	08->	168	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (зависит от установленного двигателя)																												
414	SUZUKI SWIFT	05->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
415	SUZUKI SWIFT keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
415	SUZUKI SWIFT keyless	10->	115	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
416	SUZUKI G. VITARA	05->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
417	SUZUKI G. VITARA keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
417	SUZUKI SX4	06->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
418	SUZUKI G. VITARA keyless	08->	115	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
419	SUZUKI SX4 keyless	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																												
420	SUZUKI XL7	08->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	TOYOTA AURIS	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																												
422	TOYOTA CAMRY	12->	338	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"																												
423	TOYOTA CAMRY	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
424	TOYOTA COROLLA	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-
425	TOYOTA Land Cruiser 200(V8)	12->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"																												
426	TOYOTA Land Cruiser 200(V8)	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход 10/12 и 11/12 не работает																												
427	TOYOTA RAV4	06->	338	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
428	TOYOTA YARIS	11->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"																												
429	TOYOTA YARIS	06->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
430	TOYOTA AVENSIS	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																												
431	TOYOTA TUNDRA	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход 10/12 и 11/12 не работает																												
432	TOYOTA IQ	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+
433	TOYOTA URBAN CRUISER	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																												
434	TOYOTA VERSO	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																												
435	TOYOTA HIGHLANDER	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
436	TOYOTA SEQUOIA	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
437	TOYOTA Land Cruiser 150 Prado	10->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
438	TOYOTA PRIUS	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																												
439	VOLVO S40	04->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не работает																												
440	VOLVO S40	05->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не работает																												
441	VOLVO S60	03->	134	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который																												
442	VOLVO S60	11->	294	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
443	VOLVO S60	05->	124	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	VOLVO S80	03->	134	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который																												
445	VOLVO S80	12->	295	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	-	A
446	VOLVO S80	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
447	VOLVO S80	07->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери, в зависимости от параметров в меню автомобиля																												
448	VOLVO V50	04->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не работает																												
449	VOLVO V50	05->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери, в зависимости от параметров в меню автомобиля																												
450	VOLVO V70	03->	134	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который																												
451	VOLVO V70	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
452	VOLVO XC70	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
453	VOLVO XC70	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																												
454	VOLVO XC90	03->	134	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который																												
455	VOLVO XC90	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A
456	VOLVO V70	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																												
457	VOLVO XC60	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																												
458	VOLVO C30	07->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если автомобиль будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open 4 10/12 не работает																												
459	VOLVO C70	07->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если автомобиль будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open 4 10/12 не работает																												
460	VW CADDY (2K)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
461	VW T5 GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
462	VW CARAVELLE GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
463	VW JETTA (1K)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
464	VW CADDY (2K)	04->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
465	VW CRAFTER (2E)	06->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
466	VW GOLF 4 (1J)	02->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
467	VW GOLF 5 (1K)	04->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
468	VW JETTA (1K)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъем				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
470	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+
471	VW PASSAT B7 (3C)	11->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
472	VW PASSAT B5 (3B)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
473	VW PASSAT B5 (3B)	01->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
474	VW PASSAT B6 (3C)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
475	VW PASSAT CC (3C)	09->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
476	VW PHAETON (3D)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который																												
477	VW TIGUAN (5N)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
478	VW TIGUAN (5N)	07->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
479	VW TOUAREG (7P)	10->	273	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																												
480	VW TOUAREG (7L)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который																												
481	VW T5	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
482	CARAVELLE (7H)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
483	VW TOURAN (1T)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
484	VW TOURAN (1T)	03->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
485	VW MULTIVAN (7H)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира																												
486	VW MULTIVAN GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
487	VW GOLF 6 (1K)	08->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
488	VW EOS (1F)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
489	VW POLO (61) sedan	11->	262	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
490	VW POLO (9N)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход Open4 10/12 работать не будет																												
491	VW SCIROCCO (13)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																												
492	VW SCIROCCO (13)	08->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
493	VW SHARAN (7N)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Прим.	В некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать																												