


1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ




1. Данный набор предназначен для установки исключительно в автомобиле с источником питания 12 В с заземлённым отрицательным выводом.
2. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
3. Перед началом работ обязательно отключите отрицательный (–) вывод аккумулятора. Это позволит во время установки предотвратить короткие замыкания (рис. 1).

2. УСТАНОВКА ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА

2-1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1. При выборе места установки устройства принимайте во внимание соображения его безопасности и удобства в эксплуатации.
Избегайте следующих мест:
 - Где устройство будет мешать вождению.
 - Где установка устройства в случае аварийного торможения может снизить безопасность пассажиров.
 - Где устройство подвергается воздействию прямого солнечного света или горячего воздуха от отопителя.
 - Где устройство подвергается воздействию дождя или вступает в контакт с водой.
2. При монтаже следует использовать только винты и скобы, входящие в комплект поставки (см. рис. 2).



3. Перед установкой и сверлением отверстий убедитесь, что под панелями нет скрытой проводки.


2-2. УСТАНОВКА DVD-ЧЕЙНДЖЕРА

■ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1. Перед тем, как пытаться использовать данное устройство, следует удалить транспортировочные стопорные винты (3 штуки). Надёжно сохраните эти винты с тем, чтобы можно было использовать их повторно (см. рис. 3).

Замечание:


Установите эти винты обратно перед отправкой устройства в ремонт.



2. Выберите место и положение установки.
3. Переместите рычаги выбора позиции установки в требуемое положение.
* Заводское положение данных рычагов — горизонтальное.

■ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЫЧАГОВ ВЫБОРА ПОЗИЦИИ

1. Введите инструмент типа отвёртки с тонким жалом или кончика шариковой ручки в круглое отверстие на рычаге выбора позиции установки и переставьте его в необходимое положение.



Н: Горизонтальное положение		
		Установите рычаги выбора позиции установки по обоим сторонам устройства в позицию «Н».
45°: Наклонное положение		
		Установите рычаги выбора позиции установки по обоим сторонам устройства в позицию «45°».
V: Вертикальное положение		
		Установите рычаги выбора позиции установки по обоим сторонам устройства в позицию «V».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Одинаково установите рычаги выбора позиции на обеих сторонах.
- При установке устройства в позиции ниже горизонтальной (до 15°), если оставить магазин в выдвинутом состоянии, он выпадет из-за тряски.
- Установите рычаги в правильное положение. Их неверная установка или установка в разные положения приведёт к скачкам при проигрывании.
- Не перемещайте рычаги по время эксплуатации устройства. Это вызовет поломку механизма и диска.

2-3. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

1. Закрепите установочные скобы по сторонам устройства в нужном положении с помощью винтов с шестигранными головками.
2. Направляя болты в сторону привинченной к устройству установочной скобы, закрепите пластину по месту гайками с барашками. Затем зафиксируйте резиновые опоры (рис. 6, 7).




Рис. 6. Вертикальная позиция Рис. 7. Горизонтальная позиция

3. Удалите ковровое покрытие и выберите место установки. Подвиньте установочные скобы на болтах, подгоняя их по месту.
4. Удалите прокладки на резиновых опорах, привинченных на болтах к установочным скобам, и прижмите их по месту (рис. 8).




Рис. 8

5. Отверните барашковые гайки и снимите устройство.
6. Верните ковровое покрытие на место. Ножом прорежьте ковёр в местах, где прощупываются болты, и пропустите болты сквозь ковёр (рис. 9).



Рис. 8

7. Насадите устройства на болты и закрепите его барашковыми винтами (рис. 10).




Рис. 10

3. УСТАНОВКА ПРИЁМНИКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




Рис. 11

Замечания:

- Не устанавливайте устройство дистанционного управления в местах (подобных приборной доске и т.д.), где оно может подвергаться воздействию прямого солнечного света и повышенных температур.
- Устанавливайте устройство дистанционного управления в пределах расстояния, на котором обеспечивается приём сигнала.
- Монтируйте приёмник дистанционного управления на установочной поверхности внутри автомобиля (рис. 11).
- Ещё раз проверьте поверхность установки в машине, затем удалите защитную бумагу на двусторонней липкой ленте и приклейте ленту к поверхности.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОКЛАДКЕ ПРОВОДОВ




Рис. 12

1. Перед прокладкой проводов обязательно выключите питание.
2. Особенно осторожны будьте при выполнении проводки. Держите их подальше от мотора, выхлопной трубы и др. Тепло может повредить провода.
3. Если перегорает предохранитель, проверьте, что провода соединены правильно. После этого замените предохранитель новым того же номинала, что и первоначальный (рис. 12).
4. Для замены предохранителя откройте замок на стороне основного устройства, удалите старый предохранитель и установите новый (рис. 12).

Замечание:

Имеются различные типы держателей предохранителя. Не допускайте касания стороны батареи других металлических частей.

■ Вход CeNET

Замечание:

Для предотвращения возможной интерференции с радио- или телевизионным приёмом, пожалуйста, установите ферритовые сердечники на кабель CeNET (рис. 13).




Рис. 13

- Поверните кабель CeNET в направлении, показанном на рис. 14, и вставьте его до фиксации в устройстве.




Рис. 14

- Проведите кабель CeNET так, чтобы он испытывал минимальные напряжения, и соединительная часть не выскакивала.
- Для отсоединения кабеля CeNET потяните его, легко сжимая его разъём между пальцами.

Замечания:

При установке следует применять только прилагаемые винты и скобы. Применение винтов нерекommenованного типа может вызвать повреждение.

- Подключая кабель CeNET, полностью вставляйте его. После подключения закрепите разъём фиксатором, как показано на рис. 15.




Рис. 15

- При отключении цифрового оптического кабеля поверните его, чтобы ослабить крепление, и осторожно вытяните, удерживая сдвижную крышку (часть серого цвета на основном устройстве), см. рис. 16.





Рис. 16


- Не изгибайте оптический цифровой кабель с радиусом менее 3 см. При изгибе с меньшим радиусом качество работы кабеля может сильно ухудшиться.
- При установке устройства в перчаточном ящике или боксе на панели управления убедитесь, что кабели и провода устройства не задеваются при открытии и закрытии откидной крышки.

5. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ


■ АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ



■ РЕЖИМ CeNET



6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ



Это важно:

- Устанавливайте переключатель CeNET/STAND ALONE пластмассовой палочкой и т.д. при отключённом разъёме питания устройства. Для предотвращения поломки переключателя и коротких замыканий не пользуйтесь металлическими предметами, отвёртками и др.
- Установите переключатель CeNET/STAND ALONE в положение STAND ALONE (заводская установка).
- Если в дальнейшем Вы управляете устройством, установите режим CeNET.

7. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- По соображениям безопасности устанавливайте магазин только когда автомобиль находится в неподвижном состоянии. Для предотвращения аварий лучше, если громкость внутри автомобиля не превосходит уровень громкости окружающих автомобиль звуков.
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не применяйте абразивные материалы, бензин, растворители или спирт. Для удаления наростов грязи аккуратно протрите устройство мягкой тканью, слегка смоченной тёплой водой.
- В углублении откидывающейся дверцы находится считывающая головка, являющаяся ключевой частью проигрывателя. В случае попадания грязи или пыли на эту головку устройство может выйти из строя. По этой причине не оставляйте откидывающуюся дверцу открытой длительное время.
- Если устройство включается сразу после включения обогревателя при низкой температуре воздуха вне автомобиля, поверхности дисков и считывающая головка могут запотеть. В этом случае устройство может не работать нормально. При запотевании диска мягкой тканью протрите его. Запотевание естественным образом пропадёт в течение часа, и диск станет вновь нормально работать.
- Во время работы системы не подключайте и не отключайте кабели, поскольку это может вывести её из строя.
- Не подвергайте магазин воздействию прямого солнечного света, обогревателя автомобиля или других источников сильного тепла.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. Если во время монтажа Вы что-либо уронили внутрь, обратитесь к Вашему дилеру или в авторизованный сервисный центр CLARION.